

2021.6.23

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de doce meses a partir de la fecha de compra. La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por un uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Garantía limitada a 12 meses

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TECNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA
Lunes a Viernes de 10 a 15hs
TEL: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984

Microsonic



MANUAL DE USUARIO

IMPORTANTE:

Estas instrucciones y advertencias son para lograr un uso correcto del producto. Lea atentamente antes de usar, y guárdelas para futuras referencias.

ADVERTENCIAS GENERALES:

1. Luego de desembalar, asegúrese de que el producto esté intacto, sin daños causados por el transporte. Ante la duda, no use el producto y comuníquese con su vendedor.
1. Antes de enchufar, asegúrese de que el voltaje de la equiqueta coincida con el voltaje de su región.
2. No use para otro propósito que no sea el destinado, y solo para uso doméstico.
3. No usar en exteriores.
4. Si observa que hay una grieta en uno de los anafes, desenchufar inmediatamente.
5. El producto está diseñado para cocinar y calentar comida, y deben ser usados únicamente con ollas o sartenes colocados encima.
6. No sumergir en agua ni en ningún otro líquido.
7. Ollas y sartenes no deben sobresalir del producto.
8. No toque la superficie mientras esté en uso, estará muy caliente, y deje enfriar después de usar.
9. No permita que el cable esté en contacto con la superficie caliente
10. No deje el producto sin atender mientras está siendo usado.
11. No deje que los niños se acerquen al mismo, o deben estar bajo supervisión constante.
12. Antes de limpiarlo, apague y desenchufe.
13. Deje enfriar por completo antes de guardarlo.
14. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por un profesional. Comuníquese con su vendedor, o con el servicio técnico autorizado.

CÓMO USAR:

ADVERTENCIA: ASEGÚRESE DE QUE EL PRODUCTO ESTÉ COLOCADO SOBRE UNA SUPERFICIE PLANA Y SEGURA.

1. Antes de usar por primera vez, encienda a temperatura máxima por 3 a 5 minutos. Esto debe hacerse sin ollas, sartenes, ni nada sobre los anafes.
2. Encienda, cuando la luz se prenda ya estará en uso.
3. Coloque la perilla en la posición que necesite, para llegar a la temperatura deseada.

TEMPERATURA DE COCCIÓN:

OFF: apagado.

- 1: temperatura mínima.
- 5: temperatura máxima.

1. La luz indicadora en el frente se apagará cuando el anafe alcance la temperatura deseada, y autoregulará la temperatura.
2. Cuando no esté en uso, siempre coloque la perilla en la posición apagado, y desenchufe.
3. Algunos requerimientos para las ollas y utensillos:
4. Para un uso más eficiente, la base debe ser plana y lo más pareja posible.
5. El diámetro debe ser menor al diámetro del anafe.
6. No use ollas con el fondo convexo, cóncavo, o desparejo.

MANTENIMIENTO:

- 1) Desenchufe.
- 2) Una vez que esté frío, limpie con un paño suave, no use materiales abrasivos.