

# Microsonic



## MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente el folleto de instrucciones antes de usarlo y guárdelo para consultarlo en el futuro.

## Instrucciones generales de seguridad

- Antes de poner en marcha este dispositivo, lea atentamente el manual de instrucciones.
- ¡Conserve estas instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de compra y, si es posible, la caja con el embalaje interior!
- ¡El aparato está destinado exclusivamente para uso privado y no comercial!
- Retire siempre el enchufe de la toma de corriente cuando el dispositivo no esté en uso, cuando coloque accesorios, limpie el dispositivo o cuando se produzca alguna perturbación. Apague el dispositivo antes. Tire del enchufe, no del cable.
- Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, nunca los deje sin supervisión con el dispositivo. En consecuencia, al seleccionar la ubicación de su dispositivo, hágalo de tal manera que los niños no tengan acceso al dispositivo. Tenga cuidado de que el cable no cuelgue.
- Pruebe periódicamente el dispositivo y el cable para detectar daños. Si hay daños de cualquier tipo, no se debe utilizar el dispositivo.
- No repare el dispositivo usted mismo, llévelo al centro de servicio autorizado más cercano.
- Mantenga el dispositivo y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, bordes afilados y similares.
- ¡Nunca utilice el dispositivo sin supervisión! Apague el dispositivo siempre que no lo esté utilizando, aunque sea sólo por un momento.
- No utilice el dispositivo al aire libre.
- Bajo ninguna circunstancia se debe sumergir el dispositivo en agua u otro líquido, ni debe entrar en contacto con ellos. No utilice el dispositivo con las manos mojadas o húmedas.
- Si el dispositivo se humedece o se moja, desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente. No metas la mano en el agua.
- Utilice el dispositivo únicamente para el fin previsto.
- Si el cable está dañado, no se debe utilizar el aparato .
- Los niños no deben jugar con el aparato.

- La limpieza y el mantenimiento del usuario no podrán ser realizados por niños.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de niños menores de 8 años.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
- Este aparato no está diseñado para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

### **Notas importantes de seguridad:**

- Las superficies de cocción se calientan mucho. Toque sólo las manijas.
- Coloque la unidad sobre una superficie resistente al calor.
- Para evitar que se acumule calor, no coloque la unidad directamente debajo o dentro de un mueble. Asegúrese de que haya suficiente espacio alrededor.
- Cuidado con el vapor que sale al abrir la sección de horneado.
- El pan puede quemarse, así que nunca utilice la sandwichera cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables.
- Existe riesgo de incendio y descarga eléctrica en todos los aparatos eléctricos, y pueden causar lesiones personales o la muerte. Siga todas las instrucciones de seguridad.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su agente de servicio o una persona igualmente calificada para evitar riesgos.
- No sumerja el aparato en ningún líquido.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento.
- No se debe utilizar carbón ni combustibles similares con este aparato.

## **Puesta en marcha de la unidad**

- **RECUBRIMIENTO ANTIADHERENTE**

Engrase ligeramente las superficies para hornear antes de utilizar la unidad por primera vez. Utilice el aparato durante unos 10 minutos con las superficies para tostar cerradas (consulte “Usando la unidad”). Luego límpielo con un paño húmedo.

- Por favor, no coma la primera preparación que haga.

## **Usando la unidad**

1. Conecte el enchufe a una toma de corriente con conexión a tierra. La luz LED derecha (POWER) se enciende y la LED izquierda también se enciende.
2. Mantenga la unidad cerrada durante el tiempo de calentamiento.
3. Abra la tapa y coloca cada tostada. Luego cierre la tapa con cuidado. Bloquee el mango con la bisagra. La luz LED de control izquierda se apagará al cabo de unos segundos, la cocción ha finalizado.
4. Abra la tapa y retira las rebanadas de pan tostado con un tenedor de madera o similar. No utilice objetos puntiagudos o afilados para evitar dañar el revestimiento de las superficies de cocción.
5. La sección de horneado siempre debe estar cerrada en los intervalos entre horneado.

## **Limpieza y mantenimiento**

- Retire el enchufe de la red y deje que la unidad se enfríe.
- Retire con un cepillo los restos de migas de las superficies para hornear.
- Limpie la máquina únicamente con un paño ligeramente húmedo.
- No utilice detergentes abrasivos.

Este aparato cumple con las directivas CE para supresión de interferencias de radio y seguridad de bajo voltaje y ha sido construido para cumplir con los requisitos de seguridad actuales. ¡Sujeto a cambios técnicos sin previo aviso!



### **Protección ambiental**

Los residuos de producción eléctrica no deben eliminarse con la basura doméstica. Recicle donde existan instalaciones. Consulte con su autoridad local para obtener consejos sobre reciclaje.

# GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Tipo de aparato: \_\_\_\_\_

N° de modelo: \_\_\_\_\_ Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Producto comprado en: \_\_\_\_\_

Su nombre: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

N° de serie: \_\_\_\_\_

## ¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984