

Microsonic



MANUAL DE INSTRUCCIONES

Instrucciones generales de seguridad:

Antes de poner en funcionamiento este dispositivo, lea atentamente este manual de instrucciones.

- ¡Conserve estas instrucciones, el certificado de garantía, el recibo de compra y, si es posible, la caja de cartón con el embalaje interior!
- ¡El aparato está destinado exclusivamente al uso privado y no al uso comercial!
- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente cuando no lo utilice, cuando monte accesorios, limpie el aparato o cuando se produzcan averías. Tire del enchufe, no del cable.
- Para proteger a los niños de los peligros de los aparatos eléctricos, no los deje nunca sin supervisión con el aparato. Por lo tanto, al elegir el lugar de instalación del aparato, hágalo de forma que los niños no tengan acceso al mismo. Asegúrese de que el cable no cuelgue.
- Revise periódicamente el aparato y el cable para comprobar si presentan daños. Si presentan algún tipo de daño, no utilice el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o una persona con cualificación similar para evitar peligros.
- Mantenga el aparato y el cable alejados del calor, la luz solar directa, la humedad, los bordes afilados y similares.
- ¡No utilice nunca el aparato sin supervisión! Apague el aparato cuando no lo utilice, aunque sea por un momento.
- Utilice únicamente accesorios originales.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Bajo ninguna circunstancia debe colocar el aparato en agua u otros líquidos, ni debe entrar en contacto con ellos. No utilice el aparato con las manos mojadas o húmedas.
- Si el aparato se humedece o se moja, desenchufe inmediatamente. No introduzca las manos en el agua.
- El pan puede quemarse. Por lo tanto, la tostadora no debe utilizarse cerca o debajo de cortinas u otros materiales inflamables.
- La temperatura de las superficies accesibles puede ser alta cuando el aparato está en funcionamiento. ¡Nunca toque las piezas metálicas con los dedos!
- Utilice el aparato únicamente para el fin previsto.

Instrucciones especiales de seguridad para este aparato:

- ¡Siempre vigile la unidad mientras se utiliza! (El pan muy seco puede empezar a quemarse al tostarse)
- ¡Las piezas metálicas de la parte superior se calentarán! ¡PELIGRO DE QUEMADURAS!
- Cuando utilice la unidad por primera vez, saldrá un poco de humo y olor, que provienen de los elementos calefactores y son inofensivos. Desaparecerán después de 5 a 10 minutos.
- ¡No coloque la unidad cerca de objetos inflamables (por ejemplo, cortinas, madera, etc.)!

Operación:

1. Conecte la unidad únicamente a una toma de corriente correctamente instalada y con toma de tierra.
2. Para ajustar el nivel de tostado, gire el selector en el sentido de las agujas del reloj desde el ajuste más claro (1) hasta el ajuste más oscuro (7). Si no está seguro, comience con un ajuste más bajo. Normalmente, nuestro ajuste dorado estará entre el ajuste 4 y 5, con estos niveles obtendrá un pan excelente.
3. Inserte una rebanada de pan por ranura de tostado y baje la ranura con la palanca hasta que encaje en su lugar.
4. La unidad comienza a tostar y se apaga automáticamente al final. La corredera se levanta automáticamente.
5. Limpie las migas de pan con la bandeja extraíble en la parte inferior de la unidad.
6. Deje que la unidad se enfríe antes de guardarla.

CANCELAR: para detener anticipadamente el proceso de tostado.

RECALENTAR: le permite recalentar pan ya tostado o tostar pan que no esté lo suficientemente tostado durante un corto tiempo sin modificar el grado de tostado.

DESCONGELAR: le permite tostar el pan que se ha congelado previamente.

Mantenimiento y limpieza

- Desconecte el enchufe de la toma de corriente antes de limpiar la unidad y deje que se enfríe.
- Utilice solo un paño ligeramente húmedo para limpiar el exterior de la unidad.
- No utilice limpiadores abrasivos ni agresivos.
- Saque la bandeja recogemigas, retire los restos de pan y vuelva a colocar la bandeja.
- Cualquier otro mantenimiento o reparación debe ser realizado por un técnico calificado.
- Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Los aparatos no están diseñados para funcionar mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto independiente.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984