

Microsonic

PAVA ELÉCTRICA CON CORTE MATE

MANUAL DE INSTRUCCIONES



INTRODUCCIÓN

- 1- Fácil de usar y de limpiar.
- 2- Hervido rápido, ahorra tiempo y energía.
- 3- Control de vapor, apaga la pava luego de hervir.
- 4- Corte automático
- 5- Base de rotación 360°.
- 6- Cuerpo de acero inoxidable

SEGURIDAD

- 1- Siempre use la pava con el voltaje indicado. Para evitar sobrecarga, no opere el aparato en voltaje más alto que el recomendado.
- 2- No tire del cable ni coloque la pava cerca de una fuente de calor, arriba de otro aparato eléctrico o en lugares húmedos.
- 3- Cuando la pava esté funcionando, evite acercarse al pico para no recibir vapor caliente. No toque las superficies calientes, utilice la manija. No abra la tapa durante el funcionamiento.
- 4- Es necesario que el aparato sea supervisado mientras está en funcionamiento. No lo utilice cerca de niños o animales.
Este aparato no está diseñado para ser usado por niños o personas con discapacidad mental o física.
- 5- No sumerja ninguna parte de la pava en agua ni ningún líquido.
- 6- Siempre desenchufe la pava cuando: no tenga agua adentro, cuando la llene de agua, cuando no esté en uso, antes de limpiarla o moverla. Almacénala en un lugar seco y a la sombra.
- 7- Si la pava falla, por favor envíela a un servicio técnico autorizado. No intente arreglarla.
- 8- No use una unidad de base distinta a la incluida en el producto. No se recomienda el uso de accesorios no provistos por el fabricante.
- 9- No deje que el cable toque ninguna superficie caliente.
- 10- No opere la pava con las manos mojadas.
- 11- No llene la pava mientras esté en la unidad de base, seque el agua que pueda llegar a tocar la parte inferior de la pava antes de colocarla en la base.
- 12- No deje la pava desatendida mientras se utiliza.
- 13- No use la pava con otro líquido que no sea agua.
- 14- Si el cable se daña, debe ser cambiado por un servicio técnico autorizado.
- 15- Para estirar la vida útil de la pava, no la llene cuando esté caliente, deje que se enfríe antes de volver a cargarla o limpiarla. No use químicos para limpiar la superficie de la pava.



MODO DE USO

Al utilizarlo por primera vez, recomendamos llenar la pava hasta el máximo con agua fresca, hervirla y vaciarla, y luego lavarla con agua regular, repita esta operación al menos dos veces.

- 1- Enchufe la pava.
- 2- Abra la tapa y llenela de agua.
- 3- Nunca pase la marca de carga máxima.
- 4- Cierre la tapa y coloque la pava en la base.
- 5- Prenda la pava con el interruptor, se prenderá una luz indicando que se está calentando.
- 6- Cuando esté encendida, mantenga el botón de temperatura en la posición O, el agua llegará a los 85°C y dejará de calentar pero mantendrá esta temperatura.
- 7- Si coloca el botón de temperatura en posición I, el agua llegará a los 100°C y dejará de calentar pero mantendrá la temperatura.
- 8- Levante la pava de la base con la manija y utilice el agua.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra materiales defectuosos y mano de obra por un período de 12 (doce) meses a partir de la compra, La obligación del vendedor bajo esta garantía se limita a dar servicio a la unidad y reemplazar las piezas defectuosas. Esta garantía quedará sin efecto si el producto ha sido manipulado, dañado por accidente, dañado de alguna otra manera por uso indebido o si se ha comprado de segunda mano. Todos los pedidos de producción tienen inspecciones de calidad. En el improbable caso de una deficiencia, comuníquese con el distribuidor donde adquirió este producto.

Tipo de aparato: _____

N° de modelo: _____ Fecha de compra: _____

Producto comprado en: _____

Su nombre: _____

Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

N° de serie: _____

¡IMPORTANTE!

Por favor guarde esta garantía junto con el recibo de compra, ambos deben ser presentados junto con el producto. En caso contrario, la garantía no tendrá validez.

SERVICIO TÉCNICO: Santo Domingo 3220 - Barracas, CABA

HORARIO: Lunes a viernes de 10 a 15 hs.

TELÉFONO: (011) 5353-0374 / Whatsapp (solo mensajes): 1131235984